LANAFORM

BEAUTY

My Nails

MANICURE-PEDICURE SET

5 INTERCHANGEABLE ACCESSORIES

LED BUILT-IN LIGHT

FOR USE ON FINGERNAILS AND TOENAILS

SET DE MANICURE PÉDICURE

MANICURE PEDICURESET

MANIKÜRE-PEDIKÜRE-SET

Notice_My_nails.indd 1 18/07/2017 12:50:37





Notice_My_nails.indd 2 18/07/2017 12:50:37



Notice_My_nails.indd 3 18/07/2017 12:50:37

EN Instruction manual

The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

LANAFORM is pleased to offer you the benefits of the most recent progress in terms of comfort and body care. Providing real care for your hands and feet, the full manicure/pedicure portable set, My Nails, has all the accessories you need to shape, file and smooth the nails just as if you were at an actual treatment centre. Fitted with an LED light, the My Nails manicure/pedicure set is the ideal tool for the perfect manicure.

In addition, My Nails includes special tips for removing rough skin on your hands and even for reducing small calluses on your feet. Regular use of this product will make your hands and feet softer and more beautiful and will make your nails stronger and less brittle.

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR MANUCURE/PEDICURE SET, ESPECIALLY THIS BASIC SAFETY INFORMATION:

- This device is designed to be used for a short period only. Do not use this device for more than 20 minutes at a time. You must rest for 15 minutes between each use.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by people lacking experience or knowledge, unless they are supervised or have been instructed

Notice_My_nails.indd 4 18/07/2017 12:50:37

beforehand on how to use the appliance by someone responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they do not play with the device.

- Keep out of the reach of children.
- Check the temperature of the device before using on any sensitive area.
- Do not use the device if aerosol products are used or oxygen is administered nearby.
- Do not use this device under a cover or under a cushion. This may cause the device to overheat, which may cause a fire, electric shock or personal injury.
- Do not use the device near any area of the body that is at all sensitive or on infected areas or wounds.
- Do not use "My Nails" on irritated, sunburnt or chapped skin or on any area affected by a dermatological problem.
- Do not use the device on rashes, warts, beauty spots or varicose veins.
- Using "My Nails" should be easy and painless. If you feel any irritation in the nails or skin or any discomfort in the hands while using this product, stop using it temporarily. If you have a more violent reaction, please consult your doctor.
- You must not use this device without first taking medical advice in the following cases: if you are pregnant or breast-feeding, if you have diabetes, if your skin has tattoos or moles, if you have skin cancer, if you have unusual skin discolouration, if you are taking any medication or if you have any problem with your hands or feet, such as nail fungus or over-sensitive skin. If you are unsure, consult your doctor before using "My Nails".
- Use this device only for its intended purpose, as

Notice_My_nails.indd 5 18/07/2017 12:50:37

described in these instructions for use.

- This device is intended only for use at home.
- Using "Nails Care" is not a substitute for visiting a treatment salon.

DESCRIPTION OF THE MANUCURE/ PEDICURE SET

1 Main unit
2 Battery compartment (2 x AAA not supplied)
3 On/Off key
4 LED light
5 Cylindrical drill buffer
6 Medium-grain conical drill
7 Polishing cone
8 Sapphire drill with precision tip
9 Felt cone

INSTRUCTIONS FOR USE

1 Put switch into the "0" position and insert batteries (2 x AAA 1.5V not supplied) into the compartment provided for this purpose. Check that the polarities are correct and replace the lid.
2 Select the accessory you require and insert it into the slot on the main unit .
3 Put the switch into the "On" position to start treatment.
4 For greater efficiency and better results, do not wash your hands or feet prior to treatment. After treatment, we recommend massaging with a moisturiser (not-provided) to calm the skin.

Notice_My_nails.indd 6 18/07/2017 12:50:37

THE MANICURE AND PEDICURE TUBE INCLUDES 5 INTERCHANGEABLE ACCESSORIES FOR TREATMENT OF A PROFESSIONAL QUALITY AT HOME

1 The cylindrical drill buffer is the ideal accessory for any surface of your fingernails and toenails that is too thick. Press lightly on the thick callus and dead skin to be treated.
2 The medium-grain conical drill is used to shape and re-shape fingernails to perfection. Gently slide the conical drill around your nails until they are of the shape and length you want.
3 The polishing cone safely polishes and files the surface of your fingernails and toenails for a softer look.
4 The precision-tipped sapphire drill, used to remove calluses and dead skin surrounding the nail. Always polish using circular movements.
5 The felt cone removes small rough patches and softens the edges of nails after filing. Use regularly for less brittle nails.

MAINTENANCE AND STORAGE

Maintenance

- Unplug the device and allow it to cool before cleaning.
- Do not immerse the device in liquid to clean it.
- Use a gentle detergent. Pat dry with a dry, clean cloth.
- Never use abrasive cleaners, a brush, oil, kerosene, glass or furniture cleaning products, paint thinner or water to clean the massaging device.

Storage

- Store the device in its box in a safe, dry, cool place.

Notice_My_nails.indd 7 18/07/2017 12:50:37

- Do not put the device in contact with sharp or pointed items that might damage the outer surface. Do not wrap the power cable round the device. (This may cause wear and tear and break the cable).

ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law. Prior to disposal, please remove the battery and dispose of it at a collection point so that it can be recycled.

⚠ *Under no circumstances should spent batteries be disposed of with household waste.*

Notice_My_nails.indd 8 18/07/2017 12:50:37

LIMITED WARRANTY

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.

Notice_My_nails.indd 9 18/07/2017 12:50:37

FR Manuel d'instructions

Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

LANAFORM met un point d'honneur à vous faire profiter des progrès les plus récents en matière de confort et de soins corporels.
Véritable soin des mains et des pieds, le set de manucure/pédicure complet et portable, My Nails, dispose de tous les accessoires dont vous avez besoin pour modeler, limer et lisser vos ongles comme dans un véritable centre de soin. Equipé d'une lumière LED, le set manucure/pédicure My Nails est l'outil parfait pour effectuer une manucure précise. De plus, le My Nails comprend des embouts spéciaux pour enlever la peau rugueuse des mains et même, pour réduire les petites callosités présentes sur vos pieds.
Une utilisation régulière de ce produit entraînera un embellissement de vos mains et pieds et permettra à vos ongles de devenir plus solides et moins cassants.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SET DE MANUCURE/ PEDICURE, EN PARTICULIER CES QUELQUES CONSIGNES DE SECURITE FONDAMENTALES :

- Cet appareil est conçu pour des utilisations brèves. N'utilisez pas cet appareil pendant une durée de plus de 20 minutes. Une période de repos de 15 minutes doit être respectée entre chaque utilisation.

Notice_My_nails.indd 10 18/07/2017 12:50:37

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Stockez cet appareil hors de portée des enfants.
- Vérifiez la température de l'appareil avant toute utilisation sur une zone sensible.
- N'utilisez pas l'appareil si des produits aérosols sont utilisés ou de l'oxygène est administré à proximité.
- N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou un coussin. Cela peut provoquer une surchauffe qui peut entraîner un incendie, un choc électrique ou blesser des personnes.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une quelconque zone sensible du corps ou encore sur des zones corporelles infectées ou blessées.
- N'utilisez pas le « My Nails » sur une peau irritée, brûlée par le soleil ou gercée, ou sur une zone touchée par un quelconque problème dermatologique.
- N'appliquez pas l'appareil sur des éruptions cutanées, des verrues, des grains de beauté ou des varices.
- L'emploi du « My Nails » doit être aisé et indolore. Si vous ressentez une quelconque irritation des ongles ou de la peau ou une gêne dans la main en utilisant ce produit, cessez temporairement de l'employer. Si une réaction plus violente se produit, consultez votre médecin.
- Il est interdit d'utiliser cet appareil sans avis médical

Notice_My_nails.indd 11 18/07/2017 12:50:37

dans les cas suivants : si vous êtes enceinte ou en période d'allaitement, si vous souffrez de diabète, si votre peau présente des tatouages ou des grains de beauté, si vous souffrez d'un cancer de la peau, si vous présentez des décolorations cutanées inhabituelles, si vous prenez des médicaments ou si vous avez un quelconque problème aux mains ou pieds, comme des mycoses aux ongles ou une peau trop sensible. En cas de simple doute, consultez votre médecin avant l'utilisation du « My Nails ».

- Utilisez exclusivement cet appareil suivant l'usage qui lui est destiné et qui est décrit dans ce manuel.
- Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique.
- L'utilisation du « My Nails » ne peut remplacer une visite dans un centre de soin.

DESCRIPTION DU COFFRET DE MANUCURE/PEDICURE

1 Unité principale
2 Compartiment à piles (2 x AAA non fournies)
3 Commutateur On/Off
4 Lampe Led
5 Fraise cylindrique abrasive
6 Fraise conique à grains moyens
7 Cône de polissage
8 Fraise saphir embout précision
9 Cône en feutre

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1 Placez le commutateur sur la position «off» et placez les piles (2xAAA 1.5V non fournies) dans le compartiment prévu à cet effet. Veillez à respecter le

Notice_My_nails.indd 12 18/07/2017 12:50:37

sens des polarités indiqué et replacez le couvercle.

2 Choisissez l'accessoire de soins souhaité et insérer-le dans l'encoche présente sur l'unité principale .

3 Placez le commutateur sur la position « on » afin de commencer le soin .

4 Pour une plus grande efficacité et de meilleurs résultats, ne vous lavez pas les mains ni les pieds avant le soin. Après ce dernier, nous vous conseillons d'effectuer un massage à l'aide d'un agent hydratant (non-fourni) afin d'apaiser la peau.

LE TUBE DE MANUCURE ET DE PÉDICURE EST FOURNI AVEC 5 ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES POUR UN SOIN DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE :

1 La fraise cylindrique abrasive est l'accessoire idéal pour polir la surface trop épaisse des ongles des mains et des pieds Appuyez légèrement sur la corne et la peau morte à traiter.

2 La fraise conique à grains moyens est utilisée pour façonner et redonner une forme parfaite aux ongles des mains. Glissez doucement la fraise conique autour de vos ongles jusqu'à ce qu'ils aient la forme et la longueur souhaitées.

3 Le cône de polissage permet de polir et de limer la surface de vos ongles des mains ou des pieds en toute sécurité pour un aspect plus doux.

4 La fraise saphir embout précision, utilisée pour éliminer les callosités et peaux mortes qui entourent l'ongle. Polissez toujours en effectuant des mouvements circulaires.

5 Le cône en feutre permet d'éliminer les

Notice_My_nails.indd 13 18/07/2017 12:50:37

petites aspérités et adoucir le bord des ongles après le limage. A utiliser régulièrement pour des ongles moins cassants.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Entretien

- Veillez à débrancher l'appareil et à le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide pour le nettoyer.
- Utilisez du détergent doux. Séchez en tamponnant avec un linge sec et propre.
- N'utilisez jamais des nettoyants abrasifs, une brosse, de l'essence, du kérosène, des produits d'entretien pour le verre ou les meubles, du diluant pour peinture ou de l'eau pour nettoyer l'appareil de massage.

Rangement

- Placez l'appareil dans sa boîte dans un endroit sûr, sec et frais.
- Evitez de faire entrer l'appareil en contact avec des objets tranchants ou pointus qui pourraient endommager la surface extérieure. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. (Cela peut provoquer l'usure et la rupture du cordon).

CONSEILS RELATIF À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être

Notice_My_nails.indd 14 18/07/2017 12:50:38

placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales. Retirez préalablement la pile et déposez-la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée.

⚠ *Les piles usées ne doivent en aucune façon être mises aux ordures ménagères .*

GARANTIE LIMITÉE

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM. LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera,

Notice_My_nails.indd 15 18/07/2017 12:50:38

suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

Notice_My_nails.indd 16 18/07/2017 12:50:38

NL Handleiding

De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

LANAFORM maakt er een erezaak van om u te laten genieten van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van comfort en lichaamsverzorging.
Echte hand- en voetverzorging, de complete en draagbare manicure/pedicure set, My Nails, beschikt over alle nodige accessoires om uw nagels te modelleren, te vijlen en te polijsten, net als bij de schoonheidsspecialist. Uitgerust met een led-licht, is de manicure/pedicure set My Nails het perfecte instrument om een precieze manicure uit te voeren.
Bovendien omvat My Nails speciale opzetstukken om de ruwe huid van de handen te verwijderen en zelfs kleine eeltplekken op uw voeten te verminderen.
Een regelmatig gebruik van dit product zal uw handen en voeten mooier maken. Bovendien worden uw nagels sterker en breken ze minder snel af.

LEES VÓÓR HET GEBRUIK VAN UW MANICURE-PEDICURESET ALLE INSTRUCTIES, EN IN HET BIJZONDER DEZE UITERST BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Dit apparaat is ontworpen voor kortstondig gebruik. Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten per keer. Las tussen elk gebruik een pauze van 15 minuten in.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen,

Notice_My_nails.indd 17 18/07/2017 12:50:38

inclusief kinderen, met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of door personen met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat van iemand die voor hun veiligheid instaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Controleer vóór elk gebruik op een gevoelige plek de temperatuur van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als er in de buurt aerosolproducten (sprays) of zuurstof worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet onder een deken of kussen. Dit kan leiden tot oververhitting met brand, een elektrische schok of verwondingen tot gevolg.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van gevoelige lichaamsdelen noch op een wonde of een ontstoken lichaamsdeel.
- Gebruik de „My Nails“ niet op een geïrriteerde, door de zon beschadigde of gekloofde huid of op een lichaamsdeel dat eender welk dermatologisch probleem vertoont.
- Gebruik het apparaat niet in geval van huiduitslag, op wratten, moedervlekken of spataders.
- Het gebruik van de „My Nails“ moet gemakkelijk en pijnloos verlopen. Indien u bij het gebruik van dit product last krijgt van irritatie van de nagels of van de huid, stop dan tijdelijk het gebruik. Neem in geval van hevige irritatie contact op met uw huisarts.
- Gebruik het apparaat in de volgende gevallen nooit zonder medisch advies: als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u diabetes hebt, als u tatoeages of geboortevlekken op uw huid hebt, als u huidkanker

Notice_My_nails.indd 18 18/07/2017 12:50:38

hebt, als u ongewone huidverkleuringen hebt, als u geneesmiddelen inneemt of een voetprobleem hebt, zoals nagelschimmel, of wanneer uw huid te gevoelig is. Neem in geval van twijfel contact op met uw huisarts voordat u de "My Nails" gebruikt.

- Gebruik dit toestel uitsluitend voor de in deze handleiding beschreven toepassing.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.
- Het gebruik van de „My Nails" kan een bezoek aan een verzorgingscentrum niet vervangen.

BESCHRIJVING VAN HET MANICURE/ PEDICUREKOFFERTJE

1 Hoofdeenheid
2 Batterijcompartiment (2 x AAA niet meegeleverd)
3 Aan/uit-schakelaar
4 Led-lamp
5 Abrasieve cilinderfrees
6 Kegelfrees met middelmatige korrels
7 Polijstkegel
8 Saffierfrees precisie
9 Viltkegel

GEBRUIKSAANWIJZING

1 Zet de schakelaar op "off" en steek de geschikte batterijen (2 x AAA 1,5 v niet meegeleverd) in het batterijcompartiment. Hou hierbij rekening met de aangeduide polariteit en plaats het deksel terug .
2 Kies het gewenste verzorgingsaccessoire en plaats het in de sleuf op de hoofdeenheid .
3 Zet de schakelaar op "on" om de verzorging te starten.

Notice_My_nails.indd 19 18/07/2017 12:50:38

4 Was uw handen of voeten niet vlak voor de verzorging, voor de beste doeltreffendheid en betere resultaten. We raden aan om na de verzorging de huid te masseren met een vochtinbrengend middel (niet meegeleverd) om de huid te kalmeren.

DE MANICURE-PEDICURETUBE WORDT GELEVERD MET 5 VERWISSELBARE ACCESSOIRES VOOR EEN PROFESSIONELE VERZORGING THUIS :

1 De abrasieve cilinderfrees is het ideale accessoire om het te dikke oppervlak van de nagels van handen en voeten te polijsten. Druk zachtjes op het eelt en op de dode huidcellen die u wenst te behandelen.
2 De kegelfrees met middelmatige korrels wordt gebruikt om de nagels van de handen terug een perfecte vorm te geven. Glijd zachtjes met de kegelfrees rond uw nagels tot ze de wenste vorm en lengte hebben.
3 De polijstkegel dient om het oppervlak van uw nagels van handen of voeten in alle veiligheid te polijsten en te vijlen zodat ze er zachter uitzien.
4 De saffierfrees voor precisiewerk, gebruikt om eelt en dode huidcellen rond de nagel te elimineren. Polijst steeds met cirkelvormige bewegingen.
5 De viltkegel dient om kleine oneffenheden te elimineren en de rand van de nagels zacht te maken na het vijlen. Regelmatig te gebruiken voor nagels die niet zo broos zijn.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Notice_My_nails.indd 20 18/07/2017 12:50:38

Onderhoud

- Let erop dat de stekker uit het stopcontact is en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Dompel het apparaat nooit onder in vloeistof om het schoon te maken.
- Gebruik een zacht wasmiddel. Droog het af door zacht te deppen met een droge en schone handdoek.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, een borstel, benzine, kerosine, onderhoudsproducten voor glas of meubels, oplosmiddel voor verf of water om het massageapparaat schoon te maken.

Opberging

- Zet het apparaat in zijn doos op een veilige, droge en koele plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met snijdende of scherpe objecten die het buitenoppervlak schade zouden kunnen toebrengen. Rol de stroomkabel niet rond het apparaat. (Dat kan voor slijtage zorgen en de stroomkabel zou kunnen scheuren).

ADVIES OVER AFVALVERWIJDERING

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingsfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke

Notice_My_nails.indd 21 18/07/2017 12:50:38

richtlijnen te verwijderen. Verwijder de batterij en deponeer deze in een inzamelbak zodat deze gerecycleerd kan worden.

⚠ *De gebruikte batterijen mogen op geen enkele manier bij het huishoudelijk afval geplaatst worden.*

BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORMdekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopsbewijs voorgelegd kan worden. Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke

Notice_My_nails.indd 22 18/07/2017 12:50:38

onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

Notice_My_nails.indd 23 18/07/2017 12:50:38

DE Bedienungsanleitung

Die in diesem Benutzerhandbuch und auf der Verpackung enthaltenen Fotos und anderen Abbildungen des Produkts sind so wirklichkeitsgetreu wie möglich, es kann jedoch keine vollkommene Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Produkt gewährleistet werden.

LANAFORM liegt es ganz besonders am Herzen, Sie von den Vorteilen der neuesten Fortschritte in Sachen Komfort und Körperpflege profitieren zu lassen.
Das umfassende, tragbare Maniküre-/Pediküre-Set garantiert Ihnen perfekt gepflegte Hände und Füße.
My Nails bietet alle Accessoires, die Sie brauchen, um Ihre Nägel wie in einem Nagelstudio zu modellieren, feilen und glätten. Dank der LED-Leuchte ist das Maniküre-/Pediküre-Set My Nails das perfekte Tool für eine präzise Maniküre. Zudem bietet My Nails spezielle Aufsätze für die Behandlung von rauer Haut an den Händen sowie zum Entfernen von wenig stark ausgeprägter Hornhaut an Ihren Füßen.
Die regelmäßige Anwendung dieses Produkts sorgt für schönere Hände und Füße sowie für kräftigere und bruchfestere Nägel.

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHR MANIKÜRE- UND PEDIKÜRE-SET VERWENDEN, INSBESONDERE DIESE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSANWEISUNGEN:

- Dieses Gerät ist für kurze Anwendungen geeignet. Das

Notice_My_nails.indd 24 18/07/2017 12:50:38

Gerät sollte nicht länger als insgesamt 20 Minuten eingesetzt werden. Zwischen den einzelnen Anwendungen sollte immer eine 15-minütige Pause liegen.

- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person einsetzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät so aufbewahren, dass es nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Vor jedem Einsatz die Temperatur des Geräts auf einer empfindlichen Stelle testen.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Aerosol-Produkte oder Sauerstoff in der Nähe verabreicht werden.
- Das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen einsetzen. Hierbei kann das Gerät überhitzen, was zu Brand, einem elektrischen Schlag oder der Verletzung von Personen führen kann.
- Das Gerät weder in der Nähe einer empfindlichen Körperstelle anwenden, noch auf entzündeten oder verletzten Bereichen.
- Den „My Nails" nicht auf gereizter, von der Sonne verbrannter oder rissiger Haut anwenden und auch nicht auf einer Zone mit einem Hautproblem.
- Das Gerät nicht auf Hautausschlägen, Warzen, Muttermalen oder Krampfadern anwenden.
- Die Anwendung des „My Nails" muss einfach und schmerzlos sein. Bei einer Reizung der Nägel oder der

Notice_My_nails.indd 25 18/07/2017 12:50:38

Haut oder einem unangenehmen Gefühl in der Hand bei der Anwendung dieses Produkts sollte die Anwendung vorübergehend eingestellt werden. Bei einer stärkeren Reaktion bitte ärztlichen Rat einholen.

- In den folgenden Fällen ist es ist nicht gestattet, das Gerät ohne ärztliches Gutachten anzuwenden: Während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit, bei Diabetes, bei tätowierter Haut oder Muttermalen, bei Hautkrebs, bei ungewohnten Hautverfärbungen, unter Einnahme von Medikamenten oder bei einem Hand- oder Fußproblem, wie z. B. einem Nagelpilz oder extrem empfindlicher Haut. Bei Zweifeln sollten Sie vor dem Gebrauch des „My Nails" unbedingt Ihren Arzt konsultieren.
- Das Gerät ausschließlich gemäß dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck einsetzen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im häuslichen Bereich bestimmt.
- Die Anwendung des „My Nails" ist kein Ersatz für eine Behandlung in einem Schönheitssalon.

BESCHREIBUNG DER MANIKÜRE-/ PEDIKÜRE-BOX (ABB. 1)

1 Haupteinheit
2 Batteriefach (2 x AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen)
3 Ein-/Aus-Schalter
4 LED-Leuchte
5 Zylindrischer Fräsaufsatz mit Schleifwirkung
6 Konischer Fräsaufsatz, mittlere Körnung
7 Polierkegel

Notice_My_nails.indd 26 18/07/2017 12:50:38

8 Saphir-Fräsaufsatz mit Präzisionsspitze
9 Filzkegel

BEDIENUNGSANWEISUNG

1 Den Schalter auf „Aus" stellen und die Batterien (2 x AAA 1,5V, nicht im Lieferumfang inbegriffen) in das Batteriefach einsetzen. Bitte achten Sie dabei auf die Einhaltung der auf der Abdeckung angegebenen Polaritäten (Abb. 2.1).
2 Wählen Sie das gewünschte Pflege-Accessoire aus und setzen Sie es in die Einkerbung auf der Haupteinheit ein (Abb. 2.2).
3 Den Schalter auf „Ein" stellen, um mit der Pflegebehandlung zu beginnen (Abb. 2.3).
4 Für eine noch wirkungsvollere Behandlung und die besten Ergebnisse sollten Hände und Füße vorher nicht gewaschen werden. Nach der Behandlung empfehlen wir eine Massage mit einem feuchtigkeitsspendenden Pflegeprodukt (nicht im Lieferumfang inbegriffen) zur Beruhigung der Haut.

DAS MANIKÜRE-/PEDIKÜRE-SET BEINHALTET 5 AUSWECHSELBARE ZUBEHÖRTEILE FÜR EINE PROFESSIONELLE PFLEGE ZUHAUSE

1 Der zylindrische Fräsaufsatz mit Schleifwirkung ist das optimale Accessoire zum Polieren dicker Nageloberflächen an Händen und Füßen. Die zu behandelnde Hornhaut und abgestorbene Hautteile sanft damit behandeln.
2 Der konische Fräsaufsatz mit mittlerer Körnung

Notice_My_nails.indd 27 18/07/2017 12:50:38

eignet sich zum Modellieren für perfekt geformte Finger- und Fußnägel. Die Fingernägel sanft mit dem konischen Fräsaufsatz bearbeiten und sie in die gewünschte Form bringen.

3 Der Polierkegel eignet sich zum sicheren Polieren und Feilen der Oberfläche Ihrer Finger- und Fußnägel und verleiht ihnen ein geschmeidigeres Aussehen.

4 Der Saphir-Fräsaufsatz mit Präzisionsspitze wird zum Entfernen von Hornhaut und abgestorbener Haut im Nagelbett eingesetzt. Immer mit kreisförmigen Bewegungen polieren.

5 Mit dem Filzkegel können Sie kleine Unebenheiten ausgleichen und die Nagelränder nach dem Feilen abrunden. Ein regelmäßiger Einsatz sorgt für weniger brüchige Nägel.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Pflege

- Das Gerät muss vor dem Reinigen vom Stromnetz getrennt werden und gut abgekühlt sein.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Flüssigkeit.
- Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch abtupfen.
- Keine Scheuermittel, Bürsten, Benzin oder Kerosin, Glas- oder Möbelreiniger verwenden sowie Farbverdünner oder Wasser zum Reinigen des Geräts verwenden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät in seiner Verpackung an einem sicheren, trockenen, kühlen Ort auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit

Notice_My_nails.indd 28 18/07/2017 12:50:38

scharfkantigen oder spitzen Gegenständen in Kontakt kommt, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden (dies könnte eine Abnutzung und letztendlich das Reißen des Kabels bewirken).

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DER UMVERPACKUNG

Die Umverpackung besteht ausschließlich aus nicht umweltgefährdenden Materialien, die Sie zur Wiederverwertung in der Recyclingstelle Ihrer Gemeinde abgeben können. Der Karton kann in einen Altpapier-Container gegeben werden. Die Verpackungsfolien müssen der Recyclingstelle Ihrer Gemeinde zugeführt werden.
Das Gerät selbst muss ebenfalls unter Rücksichtnahme auf die Umwelt und unter Einhaltung der gesetzlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Nehmen Sie vor Entsorgen des Geräts die Batterie heraus und geben Sie diese zum Recycling in einen hierfür vorgesehenen Sammelbehälter.

⚠ *Die Altbatterien dürfen keinesfalls mit dem Hausmüll entsorgt werden.*

BESCHRÄNKTE GARANTIE

LANAFORM garantiert die Freiheit von Material- und Fabrikationsfehlern des Geräts, und zwar für eine Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum. Dabei gelten folgende Ausnahmen:
Die LANAFORM Garantie deckt keine Beschädigungen aufgrund von normaler Abnutzung dieses Gerätes ab. Darüber

Notice_My_nails.indd 29 18/07/2017 12:50:38

hinaus erstreckt sich die Garantie auf das LANAFORM-Gerät nicht auf Schäden, die auf unsachgemäßen oder übermäßigen Gebrauch, Unfälle, die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehörteile, Umbauten am Gerät oder auf sonstige Umstände gleich welcher Art zurückzuführen sind, die sich dem Wissen und dem Einfluss von LANAFORM entziehen.

LANAFORM haftet nicht für Begleit-, Folge- und besondere Schäden.

Alle impliziten Garantien in Bezug auf die Eignung des Gerätes sind auf eine Frist von zwei Jahren ab dem anfänglichen Kaufdatum beschränkt, soweit eine Kopie des Kaufnachweis vorgelegt werden kann.

Auf Garantie eingeschickte Geräte werden von LANAFORM nach eigenem Ermessen entweder repariert oder ausgetauscht und an Sie zurückgesendet. Die Garantie gilt nur bei Reparatur im LANAFORM Kundendienstzentrum. Bei Reparatur durch einen anderen Kundendienstanbieter erlischt die Garantie

Notice_My_nails.indd 30 18/07/2017 12:50:38

My Nails

LA130512/LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

2 YEAR WARRANTY

LANAFORM

Notice_My_nails.indd 32 18/07/2017 12:50:38